

## IMPORTANTE - WICHTIG - IMPORTANT - BELANGRIJK

I



Una errata regolazione di un bruciatore di gas può:

- ridurre il livello di **sicurezza**;
- ridurre l'efficienza della combustione;
- aumentare l'emissione di gas inquinanti.

**Seguire** sempre le indicazioni fornite nel manuale di installazione, uso e manutenzione.

In particolare per garantire un funzionamento sicuro e regolare:

- 1 verificare il corretto posizionamento dell'elettrodo di accensione;**
- 2 regolare il freno della valvola gas** il più possibile al minimo, per consentire una corretta, **lenta** accensione;
- 3 effettuare sempre l'analisi dei prodotti della combustione;**
- 4 tarare sempre il pressostato aria** (questo dispositivo verifica l'afflusso della corretta portata di aria comburente, prevenendo l'ostruzione dei condotti dell'aria o il blocco della serranda di regolazione).

D



Eine falsche Einstellung eines Gasbrenners kann:

- das **Sicherheitsniveau** verringern;
- die Verbrennungsleistung reduzieren;
- die Emission verunreinigender Gase erhöhen.

Immer die Anweisungen **befolgen**, die in der Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung geliefert werden.

Insbesondere, um einen sicheren und regulären Betrieb zu gewährleisten:

- 1 das korrekte Positionieren der Zündelektrode überprüfen;**
- 2 die Gasventilbremse** soweit möglich auf das Minimum einstellen, um eine korrekte, **langsame** Zündung zu gestatten;
- 3 immer die Analyse der Verbrennungsprodukte durchführen;**
- 4 den Luftdruckwächter immer eichen** (diese Vorrichtung überprüft den Zufluss der korrekten Brennluftmenge und verhindert dadurch die Verstopfung der Luftleitungen oder das Blockieren der Stell-Luftklappe).

GB



Incorrect gas burner adjustment can:

- reduce the **safety** level;
- reduce combustion efficiency;
- increase the emission of polluting gases.

Always **follow** the instructions provided in the installation, operation and maintenance manual.

In particular, to guarantee safe smooth operation:

- 1 Check the correct position of the ignition electrode.**
- 2 Adjust the gas valve brake** to minimum as far as possible to permit correct **slow** ignition.
- 3 Always perform analysis of the combustion products.**
- 4 Always calibrate the air pressure switch** (this device ensures correct comburent air flow, preventing obstruction of the air pipes or locking of the adjustment shutter).

**F**

Un mauvais réglage du brûleur à gaz peut:

- réduire le niveau de **sécurité**;
- réduire l'efficacité de la combustion;
- augmenter l'émission de gaz polluants.

**Toujours suivre** les indications fournies dans le manuel pour l'installation, l'utilisation et la maintenance.

Procéder comme suit pour garantir un fonctionnement sûr et régulier:

- 1 contrôler si l'électrode d'allumage est positionnée correctement;**
- 2 régler le frein de la vanne gaz le plus possible au minimum, pour permettre un allumage lent et correct;**
- 3 toujours effectuer l'analyse des produits de la combustion;**
- 4 toujours régler le pressostat de l'air** (ce dispositif contrôle s'il y a un débit correct d'air comburant, en prévenant l'obstruction des conduits de l'air ou le blocage du volet de réglage).

**NL**

Een verkeerde afstelling van een gasbrander kan:

- het **veiligheidsniveau** verlagen;
- de efficiëntie van de verbranding doen afnemen;
- de afgifte van verontreinigende gassen verhogen.

**Volg** altijd de aanwijzingen die beschreven zijn in de handleiding voor de installatie, het gebruik en het onderhoud.

Om een veilig en regulair gebruik te garanderen moet u:

- 1 de correcte positionering van de ontstekingselektrode controleren;**
- 2 de rem van de gasklep zoveel mogelijk op het minimum **afstellen**, voor een correcte, langzame ontsteking;**
- 3 analyseer altijd de verbrandingsprodukten;**
- 4 de luchtdrukschakelaar altijd ijkken** (deze inrichting controleert de toestroming van het correcte verbrandingsluchtdebit, waardoor de verstopping van de luchtleidingen of de blokkering van de afstelklep voorkomen wordt).

**E**

Una regulación errónea de un quemador de gas puede:

- reducir el nivel de **seguridad**;
- reducir la eficiencia de la combustión;
- aumentar la emisión de gases contaminantes.

**Seguir** siempre las indicaciones suministradas en el manual de instalación, uso y mantenimiento.

En particular, para garantizar un funcionamiento seguro y regular:

- 1 verificar la correcta colocación del electrodo de encendido;**
- 2 regular el freno de la válvula del gas todo lo posible al mínimo, para permitir un correcto, lento encendido;**
- 3 efectuar siempre el análisis de los productos de la combustión;**
- 4 calibrar siempre el presóstato del aire** (este dispositivo verifica el flujo del caudal de aire comburente correcto, previniendo la obstrucción de los conductos del aire o el bloqueo de la válvula de registro de la regulación).